

製造元	モデル	必要 OS	Mobile Run (Google Play が必要)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	メッセージ通知 OS 4.3 以降 (Surge)	ミュージック コントロール
Samsung	Galaxy S3	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy S3 Mini	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy S4	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy S4 mini	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy S4 Active	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy S4 Zoom	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy S5	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Note II	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Note II Duos	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Young 2 Duos	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Note III	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Note III Round	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Note 4	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Note 8.0	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Note 10.1	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Rugby Pro	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Mega	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy S5 Active	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy S5 Sport	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy S3 Neo	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy S3 Slim	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Ace Style	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Tab 3	—	—	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Tab S	—	—	✓	✓	✓	—

製造元	モデル	必要 OS	Mobile Run (Google Play が必要)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	メッセージ通知 OS 4.3 以降 (Surge)	ミュージック コントロール
Samsung	Galaxy Tab 4	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Core	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Core Advance	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Core Lite	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Grand Neo	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Grand Duos	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Grand 2	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Note 3 Neo	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Note Pro	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Tab Pro	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Express	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Express 2	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy J	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Trend Lite	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Trend Plus	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Xcover 2	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Stellar	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Stratosphere II	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Axiom	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Exhibit	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Pop	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Light	—	✓	✓	✓	✓	—
Samsung	Galaxy Alpha	—	✓	✓	✓	✓	—

製造元	モデル	必要 OS	Mobile Run (Google Play が必要)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	メッセージ通知 OS 4.3 以降 (Surge)	ミュージック コントロール
Motorola - DROID	Droid Mini	—	—	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	—
Motorola - DROID	Droid Ultra	—	—	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	—
Motorola - DROID	Droid MAXX	—	—	✓	✓	✓	—
Motorola - DROID	Droid RAZR M	—	—	✓	✓	✓	—
Motorola - DROID	Droid RAZR HD	—	—	✓	✓	✓	—
Motorola - DROID	Droid RAZR HD MAXX	—	—	✓	✓	✓	—
Motorola	Moto X (2013)	—	—	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	
Motorola	Moto X (2014)	—	—	✓	✓	✓	—
Motorola	Moto G	4.3 以降	—	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	—
Motorola	Moto E	—	—	✓	✓	✓	—
HTC	One (m7)	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
HTC	One Mini	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
HTC	One Max	4.3 以降	—	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	—
HTC	One M8	—	✓	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	—
HTC	Droid DNA	4.4.2	—	✓	✓	✓	—
HTC	Evo 4G LTE	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
HTC	One Mini 2	—	—	✓	✓	✓	—
HTC	One E8	—	—	✓	✓	✓	—
HTC	Desire 610	—	—	✓	✓	✓	—
HTC	Desire 816	—	—	✓	✓	✓	—
HTC	Desire 516	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
HTC	—	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG G2	—	—	✓	✓	✓	—

製造元	モデル	必要 OS	Mobile Run (Google Play が必要)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	メッセージ通知 OS 4.3 以降 (Surge)	ミュージック コントロール
LG	LG G Flex	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG G Pro2	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Vu 3.0	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Optimus L90	—	—	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	—
LG	LG Optimus L70	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG G Pad	4.4.2 以降	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Optimus G	4.4.2 以降	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Optimus G Pro	4.4.2 以降	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Optimus L40	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Optimus L80	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Optimus L65	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Optimus L35	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Optimus Zone 2	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG F70	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG G2 Mini	4.4.2 以降	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Optimus Exceed 2	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Volt	—	—	✓	✓	✓	—
LG	LG Optimus Fuel	—	—	✓	✓	✓	—
LG	G3	—	—	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	—
Google	Nexus 4	—	—	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	—
Google	Nexus 5	—	—	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	—
Google	Nexus 6	—	—	✓	✓	✓	—
Google	Nexus 7 (2013)	—	—	✓	✓	✓	—

製造元	モデル	必要 OS	Mobile Run (Google Play が必要)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	メッセージ通知 OS 4.3 以降 (Surge)	ミュージック コントロール
Google	Nexus 9	—	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia Z	4.3 以降	—	✓	Android 5.0 以降	Android 5.0 以降	—
Sony	Xperia Z1	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia Z1 Compact	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia Z1s	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia Z1F	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia Z Ultra	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia ZR	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia ZL	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia SP	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia TX	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia T	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia V	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia VL	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia AX	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia Tablet Z	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia Z2	—	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia Z3	—	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia GX	—	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia Tablet Z2	—	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia T2 Ultra	—	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia M2	—	—	✓	✓	✓	—
Sony	Xperia E1	—	—	✓	✓	✓	—
Pantech - Vega	Vega Secret Up	4.4.2	—	✓	✓	✓	—

製造元	モデル	必要 OS	Mobile Run (Google Play が必要)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	メッセージ通知 OS 4.3 以降 (Surge)	ミュージック コントロール
Pantech - Vega	Vega LTE-A	4.4.2	—	✓	✓	✓	—
Pantech - Vega	Vega Iron 2		—	✓	✓	✓	—
Pantech - Vega	Vega Secret Note	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Huawei	Ascend P7 (Sophia)		—	✓	✓	✓	—
Huawei	Ascend G6	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Huawei	Honor 3X	4.4.2 以降	—	✓	✓	✓	—
Huawei	Honor 3C (3G)	4.3 以降	—	✓	✓	✓	—
Huawei	Honor 3C (4G)		—	✓	✓	✓	—
Huawei	Honor 6		—	✓	✓	✓	—
Huawei	Honor 6 Plus		—	✓	✓	✓	—
Coolpad	Coolpad 1S		—	✓	✓	✓	—
Coolpad	Coolpad S6		—	✓	✓	✓	—
Coolpad	Coolpad F2		—	✓	✓	✓	—
Coolpad	Coolpad 7236		—	✓	✓	✓	—
Meizu	Meizu MX4		—	✓	✓	✓	—
Oppo	Oppo Find 7a		—	✓	✓	✓	—
Oppo	Oppo Find 7		—	✓	✓	✓	—
Oppo	Oppo R1S		—	✓	✓	✓	—
Oppo	Oppo R1L		—	✓	✓	✓	—
Oppo	Oppo R1K		—	✓	✓	✓	—
ZTE	ZTE Nubia X6		—	✓	✓	✓	—
ZTE	ZTE Nubia Z5S mini		—	✓	✓	✓	—
ZTE	ZTE Nubia Z7 Max		—	✓	✓	✓	—
ZTE	ZTE Grand S Pro		—	✓	✓	✓	—

製造元	モデル	必要 OS	Mobile Run (Google Play が必要)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	着信通知 OS 4.3 以降 (Surge)	メッセージ通知 OS 4.3 以降 (Surge)	ミュージック コントロール
Lenovo	Lenovo Vibe X2	—	—	✓	✓	✓	—
Lenovo	Lenovo Vibe Z2 Pro	—	—	✓	✓	✓	—
Xiaomi	Xiaomi Mi3	—	—	✓	✓	✓	—
Xiaomi	Xiaomi Mi4	—	—	✓	✓	✓	—
Xiaomi	Xiaomi HongMi 1s	—	—	✓	✓	✓	—